

AKKUS MUNKALÁMPA

TWLI2023

Eredeti utasítások

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

Örizzze meg ezeket az utasításokat. Figyelem: csak eredeti akkumulátort használjon.

Nem eredeti vagy módosított akkumulátorok használata tüzet, személyi sérülést és károsodást okozhat. Ezzel a szerszámmra és a töltőre vonatkozó garanciát is érvényteleníti, és a sötét területek balesetekhez vezethetnek.

Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

a) Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.

b) Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

c) Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összekötést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között.

Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitévés robbanást okozhat.

g) Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletű töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Típek az akkumulátor maximális élettartamának fenntartásához

1. Töltsse fel az akkumulátorkazettát, mielőtt teljesen lemerül. Mindig állítsa le a szerszám működését, és töltsse fel az akkumulátort, ha azt észleli, hogy csökken a szerszám teljesítménye.

2. Soha ne töltse újra teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

3. Töltsse fel az akkumulátorkazettát szobahőmérsékleten 10°C-40°C (50°F-104°F). Töltés előtt hagyja lehűlni a forró akkumulátorkazettát.

4. Töltsse fel az akkumulátorkazettát, ha hosszabb ideig (több mint hat hónapig) nem használja.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorkazettához

1. Az akkumulátorkazetta használata előtt olvassa el az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.

2. Ne szerelje szét az akkumulátorkazettát.

3. Ha az üzemidő túlságosan lerövidült, azonnal hagyja abba a működést. Túlmelegedést, égési sérüléseket és akár robbanást is okozhat.

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ez a látás elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát:

a) Ne érintse meg a kivezetéseket vezető anyaggal.

b) Ne tárolja az akkumulátort olyan tárolóedényben, ahol más fémtárgyak, például szögek, érmék stb.

c) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

d) Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramot, túlmelegedést, égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat.

6. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátorkazettát olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C-ot (122°F).

7. Ne égesse el az akkumulátorkazettát még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorkazetta tűzben felrobbanhat.

8. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le vagy ne üsse meg az akkumulátort.

9. Ne használjon sérült akkumulátort.

10. Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN A SZIMBÓLUMOK

● Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

● Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

● Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és pormaszkot.

● Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

● Az akkumulátort csak 40 C alatt töltsse.

● Mindig hasznosítsa újra az elemeket.

● Ne tegye tönkre az akkumulátort tűzzel.

● Ne tegye ki az akkumulátort víznek

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Figyelem!

a) Az akkumulátorkazetta használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az (1) akkumulátortöltőn, (2) az akkumulátoron és (3) az akkumulátort használó terméken.

b) Csak a gyártó által előírt töltővel töltsse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.

c) A töltő adattábláján megadott feszültségű áramforrást használjon.

d) Ne próbáljon meg fokozó transzformátort, motorgenerátort vagy egyenáramú csatlakozóaljzatot használni.

e) Töltés után, vagy bármilyen karbantartási vagy tisztítási kísérlet előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból.

f) Ez az elemtartó rész nem vízálló. Ne használja nedves vagy nedves helyen. Ne tegye ki esőnek vagy hónak. Ne mossa le vízben.

g) Ne érintse meg a zseblámpafej belsejét csipesszel, fémszerszámmal stb.

h) Megsértő körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból, kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

i) Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát. Ne érintse meg a kivezetéseket vezető anyaggal. Ne tárolja az akkumulátorkazettát fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. tartalmazó tárolóedényben. Ne tegye ki az akkumulátorkazettát víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramot, túlmelegedést, égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat.

j) Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ez látásvesztést okozhat.

k) Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le vagy ne üsse meg az akkumulátort.

l) Ne égesse el az akkumulátorkazettát még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorkazetta tűzben felrobbanhat.

Vigyázat

1. Amikor a szerszámot nem használja, mindig kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
2. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátorkazettát olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
3. Ne ütögesse a szerszámot leejtéssel, ütéssel stb.
4. Ne tegye ki folyamatosan a fényt a szemébe. Ez árthat nekik.
5. Ne takarja le vagy ne dugja el a meggyújtott szerszámot ruhával, kartonnal stb. Ha letakarja vagy eltömíti, láng keletkezhet.
6. Ne szerelje szét a töltőt vagy az akkumulátorkazettát, hanem vigye el szakképzett szerelőhöz, ha szervizre vagy javításra van szükség. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
7. A szerszámokat csak az erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
8. Ha az üzemidő túlságosan lerövidült, azonnal hagyja abba a működést. Túlmelegedést, égési sérüléseket és akár robbanást is okozhat.
9. Ne használjon sérült akkumulátort. MŰSZAKI

ADATOK

1. Forgatható fej
2. Kapcsoló gomb
3. Akkumulátor foglalat
4. Akasztó
5. Kezelje

a Műszaki előírásokat

Modellszám: TWLI2023
Feszültség: 15~20V
Védettség: IP20
Teljesítmény: 1,5W
Lumen: 150
Üzemidő: 15H
Sugártávolság: 170m
Súly: 150g (Akkumulátor nélkül)

Figyelem!

Ehhez az elektromos kéziszerszámhoz csak az alábbi eredeti akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon:

x (üres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (üres, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Termék	Akkumulátor		
Model szám.	TFBLI2001	TFBLI2002	TFBLI2053
	TFBLI2001xy	TFBLI2002xy	TFBLI2053xy
Kimeneti feszültség	20V MAX		
Kimeneti áram	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah

Termék	Akkumulátortöltő			
Model szám.	TFCLI2001	UTFCLI2001	TFCLI20411	UTFCL120411
	TFCLI2001xy	UTFCLI2001xy	TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCL120411xy UTFCL12034 UTFCL12034xy
Bemeneti teljesítmény	50W	50W	50W	105W
Bemeneti feszültség	220-240V ~50/60Hz	110-120V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	110-120V ~50/60Hz
Kimeneti feszültség	20V DC			21V DC
Kimeneti áram	2A			4A

MŰVELET

- Kézi lítium-ion munkalámpa. (lásd az A ábrát)
- Helyezze be és húzza ki az akkumulátort. (lásd a B ábrát)
- Ellenőrizze az elektromos mennyiséget. (lásd a C ábrát)
- Nyomja meg a kapcsoló gombot. (lásd a D ábrát)
- A lámpafej 90 -os szögben elfordítható. (lásd az E ábrát)
- A fogantyú használata egyszerű. (lásd F ábra)