

TERMOPRODUCTS

TERMOPUR

CLEANER



TULAJDONSÁGOK

A Termopur Cleaner friss poliuretán hab oldószere, használható vas, acél, króm, alumínium, elox alumínium, nakkozatlan fa és márvány (kő) tisztítására és zsírtalanítására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Termopur Cleaner eltávolítja a zsírokat, olajokat, kormot, kátrányt, viaszt, politer maradékokat, meg nem kötött poliuretán habot, ragasztó-, friss gitt és tömítőanyagok maradékait. Emellett a Termopur Cleanert a montázipisztoly tisztítására is használják. A pisztolyban megkötött habot tilos éles tárgyakkal eltávolítani.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szín: színtelen
Vízben való oldhatóság: oldható

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

A lenruhát vagy színtelen papírt be kell nedvesíteni a Termopur Cleaner tisztítószerrel, és megtisztítani a felületet. Ezt még egyszer meg kell ismételni tiszta ruhával. Porózus felületeknél meg kell várni, hogy a tisztítószer behatoljon, és ezután megtisztítani.

A Termopur tisztítószerrel kézi tisztításra és a pisztoly tisztítására használják. Kézi tisztításakor a rögzített porlasztókupakot rá kell helyezni a porlasztó toldalékra. A kupak megnyomására megindul a tisztítószer beáramlása. Pisztoly tisztításakor adapters dózist rácsavarjuk a pisztolyra. Eközben a dózis oldalra nem fektethető. Óvatosan meg kell húzni a pisztoly ravaszát, hogy ezáltal eltávolítsuk belőle a habmaradékokat. Amikor megindul a tisztítószer, el kell engedni a ravaszt. Hagyni kell, hogy a tisztítószer 1 - 2 percig hasson a pisztoly belsejében. Ismét meghúzzuk és tartjuk a ravaszt, amíg nem kezd kijönni a tisztítószer. Az eljárást kétszer, háromszor meg kell ismételni minden pisztolytisztítás alkalmával.

FIGYELEM:

- a pisztoly tisztítása után a Termopur Cleaner azonnal le kell csavarni a pisztolyról;
- a pisztolyt nem szabad szétszerelni.

Le kell ellenőrizni, hogy a Termopur Cleaner ne rozsdázza be a felületet.

KISZERELÉS

- 500 ml-es aeroszol dózis

TÁROLÁS

24 hónap (+5 °C és +25 °C között)
A dózist felállított helyzetben kell tartani.



EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, KEZELÉS ÉS TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A biztonságra, biztonságos kezelésre, egyéni védőeszközök használatára, valamint a tárolásra vonatkozó további információk a védőintézkedési tájékoztatólapban találhatóak. Védőintézkedési tájékoztatólap kérésre kapható. Egy példány a TKK étkezésítési képviselőjénél is beszerezhető.

FIGYELEM!

Az útmutatást saját kutatásaink és tapasztalatunk alapján fogalmazzuk meg, de a specifikus munkafeltételek és -módszerek miatt előzetes tesztelést javasolunk minden egyes használat alkalmával.

